

Snabb-instruktion SportIdent Skrivare Röd 2025

1. Ladda skrivaren genom att koppla in strömsladden i den runda kontakten med symbolen  samt de andra kontakten i ett 220 V vägguttag.
2. Laddindikeringslampan (Charge) lyser rött under laddning och blått när den är klar.
3. Starta skrivaren genom att hålla in strömbrytaren  i 3 sekunder.
4. Blinkar felindikatorn (Error) rött är papperet slut eller har fastnat.
5. Batteri-indikatorn (med batterisymbol) visar laddningen på batteriet och blinkar blått när någon Bluetooth-enhet inte är ansluten (normalt när man skriver ut direkt från avläsningsenheten). Skriver man ut från ansluten SI-Orienteering App ska den visa fast blått sken.
6. Anslut avläsningsenheten (BSF-7, 4800 baud-inställd) med den nya sladden som har en RS232-kontakt mot avläsningsenheten och en Micro-USB som sätts i porten märkt "COM" på skrivaren. Anslut inte skrivaren från COM-porten direkt till en dator med USB-kontakt då det kan skada elektroniken.
7. Tryck på matnings-knappen (Feed) för att vid behov (exv. efter byte av papper) mata fram papper. "Mode"-knappen behövs inte användas för normal drift.
8. Håll ner en SportIdent-pinne i avläsningsenheten ett par sekunder och dess lagrade innehåll ska skrivas ut.
9. Stäng av skrivaren genom att hålla in strömbrytaren  i 3 sekunder.

Ladda nytt papper (58 mm brett termopapper) genom att öppna den klara plastkåpan mot kontrollpanelen på skrivaren. Montera den nya pappersrullen med fronten på papperet uppåt och framåt mot kontrollpanelen på skrivaren. Nio pappersrullar finns i förrådet på Norrskenshallen när detta skrivs och bör räcka flera år.

En sladd för anslutning till en dator (USB) finns också för direkt-utskrift vid exempelvis tävlingar eller träningar där administrationsprogram som OLA används. Anslut den avsedda sladden till Micro-USB-kontakten på skrivaren märkt "USB". Mjukvaran SI-Print (v. minst 2.0.2) behövs för att kunna skriva ut direkt från en dator.

Notera att **utskriftsformatet** ska vara justerat på avläsningsenheten till en smalare typ än den gamla skrivaren för att raderna ska skrivas ut rätt (normalt installerat på avläsningsenheten). Se lösning i skrivarens instruktion vid behov.

Se mer information i **instruktionen för SportIdent-skrivaren** som finns på Högåkers OKs eller SportIdents hemsida.